# Руководство по эксплуатации




## Промышленный измельчитель пищевых отходов

## URDEZ 300

## Оглавление


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Введение | 3 |
| 2. | Технические характеристики | 3 |
| 3. | Эксплуатация | 3 |
| 4. | Устранение неполадок | 4 |
| 5. | Установка и подключение измельчителя | 5 |
| 6. | Уход и обслуживание | 5 |
| 7. | Гарантийные обязательства | 6 |
| 8. | Примечание | 7 |

# Введение

## Назначение и область применения

Промышленные измельчители пищевых отходов предназначены для измельчения большого объема пищевых отходов, в пищевых производственных цехах и производствах, преобразуя твердые пищевые отходы в мелкую массу, которая затем может быть легко утилизирована через систему канализации.

# .Технические характеристики и параметры

- Напряжение питания: 220/380В, 50Гц.
- Мощность -3,0 л.с.
- Потребляемая мощность - 2.2 Квт.
- Обороты двигателя: 3000 об/мин.
- Функция реверс.
- Защита от перегрузок.
- Вес 45 кг
- Материал – нержавеющая сталь

# Эксплуатация

## Внимание!

Измельчитель предназначен только для измельчения пищевых отходов.

## Не допускайте попадания в прибор:

Пищевой пленки, полиэтиленовых пакетов, металлических предметов, резины, бумаги, пластика, стекла, шерсти, волос, матерчатых изделий, кожи, мясных пленок, жил и шкуры, панцири крупных моллюсков, длинных стеблей растений, волокнистых продуктов, дерева, камней, и т.п.

## Важно!

- Загружайте отходы только во включенный измельчитель
- Не включайте измельчитель без подачи воды, Кран1 на горловине должен быть открыт
- Производите постепенную загрузку отходами, порционно, чтобы камера измельчения успевала промываться
- Немедленно нажмите красную кнопку "Стоп", если, в пищевых отходах обнаружены столовые приборы или другие твердые предметы, которые случайно упали в машину, или если вы услышали посторонний шум

- Не выключайте измельчитель в течении 2-3 мин после измельчения, для очистки камеры измельчения
- Не допускать попадание рук и посторонних предметов в измельчитель отходов
- Не удаляйте манжету против брызг при работающем измельчителе
- Для удаления из камеры измельчения застрявших предметов пользуйтесь щипцами или клещами с длинными ручками, сервисным ключом
- Не рекомендуется использовать горячую воду при работе измельчителя. Холодная вода охлаждает двигатель и поддерживает твёрдое состояние отходов и жиров и их вымывание в виде частиц.
- Перед началом использования измельчителя убедитесь что прибор заземлен. Прочитайте всю инструкцию.

## Устранение неполадок

До того как обращаться в сервис рекомендуем обратить внимание на следующее:

**ГРОМКИЙ ШУМ** (непохожий на шум при размалывании мелких костей и плодовых косточек). Обычно бывает вызван случайным попаданием ложечки, бутылочного колпачка или иного постороннего предмета. Выключите измельчитель. После остановки измельчителя вытащите манжету против брызг, извлечь посторонний предмет с помощью щипцов на длинных ручках и вновь установите манжету против брызг.

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ** Выключите измельчитель, снимите манжету против брызг, С помощью ручки молотка или подходящим предметом проверьте свободно ли вращается размалывающий диск. Если он вращается свободно, вновь установите манжету против брызг, возможно сработала защита от перегрузки или перегрева, нужно подождать 15 мин, затем включите измельчитель.

Если размалывающий диск не вращается, проверьте не застрял ли посторонний предмет между размалывающим диском и зубчатой стенкой камеры измельчения, это может быть мелкий болтик или монетка, постарайтесь сдвинуть этот предмет провернув диск сервисным ключом. Как диск будет свободно вращаться установите манжету против брызг и включите измельчиитель.

При заклинившем диске будет срабатывать защита от перегрузки, повторный запуск будет возможен после охлаждения теплового реле, около 15 мин.

**ЧАСТО СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ** Измельчитель часто используется с чрезмерной нагрузкой Не заполняйте камеру измельчителя

единовременно чрезмерным количеством отходов. Производите загрузку постепенно.

# Установка и подключение измельчителя

## Подключение электропитания

ВНИМАНИЕ! Любые манипуляции по монтажу и обслуживанию измельчителя должны выполняться квалифицированными лицами и только при отключенном электропитании.

Изделие поставляется с клеммой колодкой для подключения соответственно трех фаз, нуля, и заземления.

- снимите крышку клеммной коробки;
- пропустите кабель питания через сальник клеммной коробки;
- выполните подключения проводников **1ф, 2ф, 3ф, N и Заземление** к соответствующим клеммам и надежно затяните винты;
- установите крышку клеммной коробки;

Необходимо использовать дополнительно внешнее заземление. Это должен делать электрик.

## Подключение к водопроводу и канализации

- подключение к водопроводу осуществляется гибкой подводкой ½ к соленоидному клапану с тыльной стороны стола. Настройте поток воды поступаемой в измельчитель, краном на горловине, при работе, в измельчитель поток воды должен быть **не менее 30 литров в минуту;**
- подключение к канализации осуществляется стандартной канализационной трубой D 50 мм;
- наденьте канализационную трубу на сливную трубу измельчителя, организовав гидрозатвор из угловых элементов канализационных труб;
- подсоедините свободный конец трубы к канализационному стоку;
- подсоедините гофрошланг перелива к канализационному стоку;

# Уход и обслуживание

Измельчитель не требует мероприятий по чистке измельчительной камеры при правильном использовании. Она очищается в процессе с поступления измельчаемого и потоком воды.

В случае если из измельчительной камеры идёт неприятный запах, рекомендуем измельчить небольшое количество льда и цедру цитрусовых. Допускается добавление небольшого количества пищевой соды.

# Гарантийные обязательства

1. Гарантия действует при правильном и четком заполнение оригинального гарантийного талона URDEZ с указанием наименования модели, её серийного номера, даты продажи, и печати продавца.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой , противоречивой.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с даты установки, если установка произведена авторизованным сервисным центром или представителем производителя, с соответствующей отметкой в гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделие исчисляется с даты продажи, если установка произведена силами покупателя (самостоятельно).

3. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и замену комплектующих оборудования в течении гарантийного срока эксплуатации. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.

4. При возникновении необходимости гарантийного обслуживания изделия, необходимо обратиться к производителю:

ООО «Уралдиспоузер» т. +7 343 2190630 www.urdez.ru

5. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- установка и использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соответствие технических условий, параметров электропитания;
- соблюдение правил и требований безопасности;

6. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

- механические повреждения изделия;
- изделие имеет следы неквалифицированной установки, подключения или ремонта, а также, если в конструкцию внесены изменения;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- попадание в измельчитель посторонних предметов, например, столовых приборов, тряпок, упаковки от продуктов, полиэтилена, иных непищевых отходов;
- дефекты и повреждения получены в результате износа, умышленных действий и халатности, а также по причине аварии или стихийных действиях;
- попадание в измельчитель средств для прочистки канализации;
- повреждение либо отсутствие гарантийных пломб;
- также гарантия не распространяется на декоративные дефекты (внешние повреждения элементов, поверхности, корпус, каркас измельчителя) не влияющие на его производительность.

7. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных запчастей, доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем за собственный счет.

8. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, животным, имуществу в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки, подключения изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

## Примечание

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни и здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствие с правилами утилизации отходов, действующие в вашем регионе.

Срок службы - не менее 36 месяцев, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.